

Kopírovací stroj



TMRF-2RW

Výběr zdroje napájení

Přepínač pro výběr napájení: USB, OFF, Battery.



Zapnutí napájení

Pokud je napájení v pořádku, dvakrát pípne, na LCD se zobrazí "Reading".

Při nízkém napětí nepřetržitě pípá, na LCD se zobrazuje "low battery".

Dotkněte se původního tlačítka

DS1990/EM4100: Pokud je kód úspěšně načten,

LCD displej zobrazuje

"HT1990" nebo

"HT4100" a ID kód.

"Čtení" se mění na "psaní"

Dotkněte se tlačítka kopírování

RW1990/T5577: Pokud je zápis úspěšný,
LCD zobrazuje "Write ok"
nebo "Error".



Rozměry



S4A Industrial Co., Limited
Adresa: #Longgang Dist., Shenzhen, ČLR.



Tel: +86 755 29450011
www.s4a-access.com